

# Battery Pack Addendum

## Anexo para bancos de baterías

## Addendum de boîtier-batterie

**IMPORTANT:** Before using an external battery pack with this UPS system, you must download the external battery pack configuration utility from this address:  
<http://www.tripplite.com/bpconfig/>

The external battery pack configuration utility enables external battery pack detection, permitting the UPS system to display and report battery capacity and remaining runtime correctly. Step-by-step configuration instructions are included with the utility. Please contact Tripp Lite's Technical Support Department at (773) 869-1234 if you require additional assistance.

*Note: The utility is not required unless you use the UPS system with an external battery pack.*

**IMPORTANT:** Antes de utilizar un banco de baterías externas con este sistema UPS, debe descargar la utilidad de configuración del banco de baterías externas desde la siguiente dirección: <http://www.tripplite.com/bpconfig/>

La utilidad de configuración del banco de baterías externas permite la detección de este banco, lo que hace posible que el sistema UPS muestre e informe de manera correcta la capacidad de la batería y el tiempo de respaldo restante. Las instrucciones de configuración paso a paso vienen incluidas dentro de la utilidad. En caso de requerir asistencia adicional, póngase en contacto con el Departamento de soporte técnico de Tripp Lite al (773) 869-1234.

*Note: la utilidad no es necesaria a menos que use el sistema UPS con un banco de baterías externas.*

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser un boîtier-batterie externe avec ce système UPS, vous devez télécharger l'utilitaire de configuration de boîtier-batterie externe à partir de cette adresse : <http://www.tripplite.com/bpconfig/>

L'utilitaire de configuration de boîtier-batterie externe permet la détection du boîtier-batterie externe, permettant au système UPS d'afficher et de donner la capacité de la batterie et le temps de fonctionnement restant de façon correcte. Des instructions de configuration pas-à-pas sont incluses à l'utilitaire. Veuillez contacter le service d'assistance technique de Tripp Lite au (773) 869-1234 si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

*Note : L'utilitaire n'est pas requis à moins que vous n'utilisiez le système UPS avec un boîtier-batterie externe.*



[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
Technical Support: (773) 869-1234 • [techsupport@tripplite.com](mailto:techsupport@tripplite.com)

200712156 93-2766