



<b>IT</b> MANUALE TECNICO	<b>EN</b> TECHNICAL MANUAL	<b>FR</b> MANUEL TECHNIQUE	<b>NL</b> TECHNISCHE HANDLEIDING	<b>DE</b> TECHNISCHES HANDBUCH
<b>ES</b> MANUAL TECNICO	<b>PT</b> MANUAL TECNICO	<b>RU</b> ТЕХНИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ	<b>TR</b> TEKNİK KILAVUZU	<b>PL</b> INSTRUKCJA TECHNICZNA

Modulo lettori controllo accessi Ultra  
 Ultra access control reader module  
 Module lecteurs de contrôle d'accès Ultra  
 Toegangscntrole-lezermodule Ultra  
 Modul Zutrittsleser Ultra  
 Módulo lectores de control de accesos Ultra  
 Módulo leitores controlo de acessos Ultra  
 Модуль считывателей контроля доступа Ultra  
 Ultra erişim kontrolü okuyucular modülü  
 Moduł czytników kontroli dostępu Ultra

Art. UT9290M

**Comelit®**  
 Passion. Technology. Design.

<b>IT</b> Installazione	<b>DE</b> Installation	<b>RU</b> Установка
<b>EN</b> Installation	<b>ES</b> Instalación	<b>TR</b> Kurulum
<b>FR</b> Installation	<b>PT</b> Instalação	<b>PL</b> Instalacja
<b>NL</b> Installatie		



**IT** CONNESSIONE DISPOSITIVO: Vedi manuale del lettore accessi di terze parti.

**EN** DEVICE CONNECTION: See third party access reader manual.

**FR** CONNEXION DU DISPOSITIF : Consulter le manuel du lecteur d'accès aux tiers.

**NL** AANSLUITING APPARAAT: Zie handleiding van de lezer toegang door derden.

**DE** ANSCHLUSS DES GERÄTS: Siehe Anleitung des Zutrittslesers des Drittanbieters.





**ES** CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO: Véase el manual del lector de accesos de terceros.

**PT** LIGAÇÃO DO DISPOSITIVO: Consultar o manual do leitor de acessos de terceiros.

**RU** ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА: См. руководство производителя считывающего устройства контроля доступа.

**TR** CİHAZ BAĞLANTISI: Üçüncü partilerin/taarafının okuyucu kılavuzuna bakınız.

**PL** PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA: Patrz instrukcja czytnika strony trzeciej.



- IT Rimozione modulo
- EN Removing module
- FR Extraction de module
- NL Verwijderen module

- DE Entnahme der module
- ES Extracción del módulo
- PT Remoção do módulo

- RU Снятие именных модуль
- TR Modülü silinmesi
- PL Usowanie modułu

