




EN **SMOKE CARTRIDGE**  
*REMOVAL & REPLACEMENT*

ES **CARTUCHO DE HUMO**  
*RETIRADA Y SUSTITUCIÓN*



**Note:**

When replacing the smoke cartridge, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

**Aviso:**

Al reemplazar el cartucho de humo, asegúrese de que la unidad esté apagada antes de retirar la tapa trasera.



**SDi, LLC**  
3535 State Highway 66  
Parkway 100 Building 6  
Neptune, NJ 07753  
USA

Tel: 732-751-9266  
sales@sdifire.com  
www.sdifire.com



EN

## **REMOVAL**

Remove the empty smoke cartridge from the generator. (Do not remove the generator).

## **REPLACEMENT**

Do not insert the smoke cartridge without the generator fitted into the main unit.

Slide the smoke cartridge completely into the generator housing following the guide rails.

Once inserted into the generator, do not remove until indicated that a replacement is necessary.

**Do not reuse old smoke cartridges.**

ES

## **RETIRADA**

Retire el cartucho de humo vacío del generador. (No retire el generador).


## **SUSTITUCIÓN**

No inserte el cartucho de humo hasta que el generador no esté acoplado en la unidad principal.

Deslice el cartucho de humo completamente dentro de la carcasa del generador siguiendo los railes de guía.

Una vez insertado en el generador, no lo extraiga hasta que no sea necesario reemplazarlo según se indica.

**No reutilice cartuchos de humo.**



service@sdfire.com

401697-1