JASCO PRO™

Z-WAVE PLUS

60W Equivalent

Smart LED Bulb



Z-WAVE®

Z-Wave® certified wireless lighting control

76609
ZWT7106

Thank you for your purchase!

Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/76609i.

Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.



For additional JascoPro products, visit our website **www.byjasco.com**.

Having problems?
Let us know how we can help.
Call **1-833-981-0170**, M-F.

INSTALLATION



1. Turn off power to the light bulb socket where installation will occur.



2. Screw the smart LED bulb into the socket.



3. Follow the steps below for Z-Wave SmartStart or Z-Wave classic inclusion.

ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

Z-Wave SmartStart Inclusion

When initially powered, the bulb is in SmartStart inclusion mode. If your hub supports SmartStart, scan the QR code.



Figure 1

NOTE: *SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.*

Z-Wave Classic Inclusion

1. To change to classic inclusion mode, turn bulb OFF, then ON three times. The bulb rapidly flashes four times to indicate classic mode.
2. To change back to SmartStart inclusion mode, turn the bulb OFF, then ON three times. The bulb rapidly flashes six times to indicate SmartStart mode.

OFF → 1st ON (0-3 sec.) → OFF → 2nd ON (0-3 sec.) → OFF → 3rd ON (0-3 sec.)

NOTE: *The bulb attempts to connect in either inclusion mode for 10 seconds. If not found after 10 seconds, cycle the bulb OFF/ON to restart the inclusion mode.*

3. In either method, the bulb flashes twice to indicate it was added to the network.

NOTE: *The bulb remains in the last known inclusion mode when cycled OFF/ON once.*

You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.
If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.
If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

TO REMOVE AND RESET THE DEVICE

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to remove your device, turn bulb OFF, then ON three times. The smart bulb flashes twice when removed from the network.

OFF → 1st ON (0-3 sec.) → OFF → 2nd ON (0-3 sec.) → OFF → 3rd ON (0-3 sec.)

TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS

1. Turn the switch off, pause one second, then turn back ON.
2. Repeat three times (four times total).
3. The smart bulb flashes twice when reset.

OFF → 1st ON (1-3 sec.) → OFF → 2nd ON (1-3 sec.) → OFF → 3rd ON (1-3 sec.) → OFF → 4th ON (1-3 sec.)

NOTE: *This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.*

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!

ZWT7106
Power: 120VAC, 60Hz, 8W
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Z-Wave range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

Get to you know your new Z-Wave smart device

- Brightness: 800 lumens (equivalent to 60W incandescent bulb)
- Power consumption: 8W
- Color temperature: 2700K
- Replaces A19 light bulbs
- Remote ON/OFF and brightness control via the Z-Wave controller
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwave.com/config

Z-WAVE INTEROPERABILITY
This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

This device supports Lifeline (association group 1) supporting 5 nodes for lifeline communication. Group 1 must be assigned the node ID of the primary controller where unsolicited notifications will be sent. The Z-Wave controller should set this association automatically after inclusion. Lifeline association only supports the "Device Reset Locally" function. Refer to the instructions of your controller for any available details on how this can be set.

PATENTS/PATENTS PENDING WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

All brand names shown are trademarks of their respective owners.

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170, M-F.
©JASCO 2024 | ZWT7106 | 76609 | 09/10/24 v2

AVAILABLE CONFIGURATIONS

Parameter	1	6
Description	Light level on power up	Enable ramping on power up
Bytes	1	1
Valid Values	0 (Default), 1, 2	0 (Default), 1
Value Definition	0 = Bulb turns on to 100% 1 = Bulb turns to last "non-zero" brightness level 2 = Bulb turns to last level including off	0 = Turn to brightness level instantly 1 = Ramp up to brightness level

ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTE!

ZWT7106
Alimentación: 120VCA, 60Hz, 8W
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Alcance de Z-Wave: Hasta 150 pies (45.7m) en línea recta entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40° C)
Para uso en interiores exclusivamente
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por las constantes mejoras a que se someten los productos

CARACTERÍSTICAS

Características principalesde su nuevo dispositivo Z-Wave

- Brillo: 800 lúmenes (equivalente a una bombilla incandescente de 60W)
- Consumo de potencia: 8W
- Temperatura de color: 2700K
- Reemplaza bombillas de luz A19
- Control remoto de ENCENDIDO/APAGADO y brillo a través del controlador Z-Wave
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con funciones de avanzada para que pueda personalizar su experiencia. Dichas funciones solo pueden ajustarse a través de un controlador habilitado para Z-Wave que admite la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Para conocer la lista completa de configuraciones ajustables, visite www.ezzwave.com/config

INTEROPERABILIDAD DE Z-WAVE
Este producto se puede incluir y operar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos Z-Wave certificados de otros fabricantes u otras aplicaciones. Todos los nodos que no son alimentados por pilas dentro de la red servirán como repetidores sin importar cual sea el proveedor para aumentar la confiabilidad de la red.

Este dispositivo es compatible con el grupo de asociación 1 de la red vital (Lifeline). Es compatible con 5 nodos para comunicación de la red vital. Al grupo 1 se debe asignar la Id. de nodo del controlador principal a donde se enviarán las notificaciones no solicitadas. El controlador Z-Wave debe configurar esta asociación automáticamente después de la inclusión. La asociación de red vital solo es compatible con la función "dispositivo se reinicia a nivel local." Consulte las instrucciones de su controlador para obtener detalles sobre cómo realizar la configuración.

PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-833-981-0170, de lunes a viernes.
©JASCO 2024 | ZWT7106 | 76609 | 09/10/24 v2

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Parámetro	1	6
Descripción	Nivel de luz al encender	Activar incremento al encender
Bytes	1	1
Valores válidos	0 (Predeterminado), 1, 2	0 (Predeterminado), 1
Definición de valor	0 = El foco se enciende al 100 % 1 = El foco cambia al último nivel de brillo "distinto de cero" 2 = El foco cambia al último nivel, incluido el apagado	0 = Cambiar al nivel de brillo al instante 1 = Incremento hasta el nivel de brillo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!

ZWT7106
Tension : 120VCA, 60Hz, 8W
Signal (fréquence) : 908.4/916MHz
Portée Z-Wave : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45.7m)
Plage de températures de fonctionnement : 32-104° F (0-40° C)
Utilisation intérieure uniquement
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis

CARACTÉRISTIQUES

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouvel appareil Z-Wave

- Luminosité : 800 lumens (équivalent à une ampoule à incandescence de 60W)
- Consommation d'électricité : 8W
- Température de la couleur : 2700K
- Remplace les ampoules A19
- Commande à distance de la mise en marche, de l'arrêt et de la luminosité à l'aide de la télécommande Z-Wave
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.ezzwave.com/config.

INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE
Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répétiteurs, quel que soit le fournisseur, afin de rehausser la fiabilité du réseau.

Cet appareil prend en charge la ligne de sécurité (groupe d'association 1) pour cinq nœuds de communication par ligne de sécurité. Au groupe 1 doit être attribué l'ID de nœud du contrôleur principal auquel seront envoyées des notifications non sollicitées. Le contrôleur Z-Wave doit régler automatiquement cette association après l'inclusion. L'association de ligne de sécurité prend seulement en charge la fonction « Device Reset Locally » (appareil réinitialisé localement). Reportez-vous aux instructions de votre contrôleur pour obtenir tous les détails disponibles sur la façon de le régler.

BREVETS/BREVETS EN ATTENTE WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

FABRIQUÉ EN CHINE
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-833-981-0170, du lundi au vendredi.
©JASCO 2024 | ZWT7106 | 76609 | 09/10/24 v2

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Paramètre	1	6
Description	Niveau d'éclairage à la mise sous tension	Autoriser la montée en puissance à la mise sous tension
Octets	1	1
Valeurs valides	0 (Par défaut), 1, 2	0 (Par défaut), 1
Définition de la valeur	0 = L'ampoule s'allume à 100 % 1 = L'ampoule passe au dernier niveau de luminosité autre que zéro 2 = L'ampoule passe au dernier niveau, y compris le niveau éteint	0 = Passage instantané au niveau de luminosité 1 = Montée en puissance jusqu'au niveau de luminosité

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING
- RISK OF ELECTRIC SHOCK
- RISK OF FIRE
- RISK OF BURNS
- USE IN DRY LOCATIONS ONLY
- ONLY USE THE CONTROL PROVIDED WITH OR SPECIFIED BY THESE INSTRUCTIONS TO CONTROL THIS LAMP. THIS LAMP WILL NOT OPERATE PROPERLY WHEN CONNECTED TO A STANDARD (INCANDESCENT) DIMMER OR DIMMING CONTROL
- NOT FOR USE IN TOTALLY ENCLOSED LUMINARIES
- DO NOT USE WITH MEDICAL AND LIFE SUPPORT INSTRUMENTS

- NO ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- RIESGO DE INCENDIO
- RIESGO DE QUEMADURAS
- USAR SOLO EN LUGARES SECOS
- USE SOLAMENTE EL CONTROL PROVISTO CON ESTAS INSTRUCCIONES, O ESPECIFICADO EN ELLAS, PARA CONTROLAR LA LUZ. ESTA LUZ NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE CUANDO ESTÉ CONECTADA A UN ATENUADOR O CONTROL DE ATENUACIÓN (INCANDESCENTE) ESTÁNDAR
- NO USAR EN LUMINARIAS TOTALMENTE ENCERRADAS
- NO USAR CON EQUIPO MÉDICO NI INSTRUMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES

- NE PAS UTILISER COMME ÉCLAIRAGE DE SECOURS
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
- RISQUE D'INCENDIE
- RISQUE DE BRÛLURES
- UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SEC
- POUR COMMANDER CETTE LAMPE, UTILISER UNIQUEMENT LA TÉLÉCOMMANDE FOURNIE AVEC CETTE LAMPE OU UNE TÉLÉCOMMANDE QUI CORRESPOND AUX PRÉCISIONS DONNÉES DANS LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS. CETTE LAMPE NE FONCTIONNERA PAS BIEN SI ELLE EST CONNECTÉE À UN ÉCLAIRAGE (INCANDESCENT) STANDARD OU À UN GRADATEUR
- NE PAS UTILISER AVEC DES LUMINAIRES ENTIÈREMENT ENCASTRÉS
- NE PAS UTILISER AVEC INSTRUMENT MÉDICAL ET ÉQUIPEMENT DE SURVIE

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-833-981-0170 (option 1), M-F or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE. UU. al 1-833-981-0170 (opción 1), de lunes a viernes o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-833-981-0170 (option 1), du lundi au vendredi ou sur www.byjasco.com si l'appareil devient défectueux pendant la période de garantie.

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 76609 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 76609 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)

Déclaration de conformité du fabricant | N° de modèle : 76609 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
NOTE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
— Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.
CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)

JASCO PRO™

Z-WAVE PLUS

Bombilla LED inteligente
equivalente a 60W



Z-WAVE®

Control inalámbrico de iluminación Z-Wave® certificado

76609
ZWT7106

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles
Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Escanee el código o visite byjasco.com/76609i.

Registre su producto
Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Para ver más productos JascoPro, visite nuestro sitio web: **www.byjasco.com.**

¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar.
Llame al **1-833-981-0170**, de lunes a viernes.

INSTALACIÓN



1. Desconecte la alimentación al portalámparas de la bombilla donde se realizará la instalación.



2. Enrosque la bombilla inteligente LED en el portalámparas.



3. Siga los pasos a continuación para la inclusión de Z-Wave SmartStart o Z-Wave Classic.

AGREGAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

Inclusión de Z-Wave SmartStart

Cuando se enciende inicialmente, el foco está en el modo de inclusión SmartStart. Si su concentrador admite SmartStart, puede escanear el código QR.



Figura 1

NOTA: *Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.*

Inclusión de Z-Wave Classic

1. Para cambiar al modo de inclusión clásico, apague el foco, luego enciéndalo tres veces. El foco destellará rápidamente cuatro veces para indicar el modo clásico.
2. Para volver al modo de inclusión SmartStart, apague el foco, luego enciéndala tres veces. El foco destellará rápidamente seis veces para indicar el modo SmartStart.

OFF → 1.ª ON → OFF → 2.ª ON → OFF → 3.ª ON
(0-3 segundos) (0-3 segundos) (0-3 segundos)

NOTA: *El foco intenta conectar en uno de los dos modos de inclusión durante 10 segundos. Si no lo encuentra después 10 segundos, alterne entre apagar y encender el foco para reiniciar el modo de inclusión.*

3. Con cualquiera de los métodos, el foco destellará dos veces para indicar que se agregó a la red.

NOTA: *El foco permanece en el último modo de inclusión conocido cuando se alterna entre apagar y encender una vez.*

Tiene control total para encender o apagar su aparato de iluminación de acuerdo con grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por su controlador.
Si su controlador Z-Wave certificado cuenta con acceso remoto, puede controlar el aparato desde sus dispositivos móviles.
Si el controlador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/número de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del Código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código de 5 dígitos.

PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.
2. Una vez que el controlador esté listo para retirar su dispositivo, apague el foco y luego enciéndalo tres veces. El foco inteligente destella dos veces cuando se haya retirado de la red.

OFF → 1.ª ON → OFF → 2.ª ON → OFF → 3.ª ON
(0-3 segundos) (0-3 segundos) (0-3 segundos)

PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FÁBRICA

1. Apague el interruptor, haga una pausa de un segundo y vuelva a encenderlo.
2. Repita tres veces (cuatro veces en total).
3. El foco inteligente destellará dos veces cuando se reinicie.

OFF → 1.ª ON → OFF → 2.ª ON → OFF → 3.ª ON → OFF → 4.ª ON
(1-3 segundos) (1-3 segundos) (1-3 segundos) (1-3 segundos)

NOTA: *Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.*

JASCO PRO™

Z-WAVE PLUS

Ampoule à DEL intelligente
équivalente à une ampoule de 60W



Z-WAVE®

Commande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave®

76609
ZWT7106

Merci de votre achat!

Instructions simplifiées
Lisez les instructions ou regardez la vidéo facile à comprendre.

Balayez le code ou visitez byjasco.com/76609i.

Enregistrer votre produit
Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Balayez le code ou visitez byjasco.com/deals.



Pour voir d'autres produits JascoPro, visitez notre site Web **www.byjasco.com**.

Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider.
Appelez au **1-833-981-0170**, du lundi au vendredi.

INSTALLATION



1. Coupez l'alimentation de la douille de l'ampoule où se produira l'installation.



2. Vissez l'ampoule à DEL intelligente dans la douille.



3. Suivez les étapes ci-dessous pour le mode d'inclusion Z-Wave SmartStart ou Z-Wave classique.

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

Mode d'inclusion Z-Wave SmartStart

Lorsqu'elle est alimentée pour la première fois, l'ampoule se trouve en mode d'inclusion SmartStart. Si votre concentrateur prend en charge la fonction SmartStart, balayez le code QR.



Figure 1

REMARQUE : *Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR qui se trouve sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.*

Mode d'inclusion Z-Wave classique

1. Pour passer au mode d'inclusion classique, ÉTEIGNEZ et ALLUMEZ l'ampoule trois fois. L'ampoule clignote rapidement à quatre reprises pour indiquer qu'elle se trouve en mode classique.
2. Pour revenir au mode SmartStart, ÉTEIGNEZ et ALLUMEZ l'ampoule trois fois. L'ampoule clignote rapidement à six reprises pour indiquer que le mode SmartStart est activé.

OFF → 1er ON → OFF → 2e ON → OFF → 3e ON
(0 à 3 secondes) (0 à 3 secondes) (0 à 3 secondes)

REMARQUE : *L'ampoule tente de se connecter à l'un ou l'autre des modes d'inclusion pendant 10 secondes. Si, à l'issue de 10 secondes, aucun mode n'a été trouvé, éteignez et rallumez l'ampoule pour redémarrer le mode d'inclusion.*

3. Peu importe le mode utilisé, l'ampoule clignote deux fois pour indiquer qu'elle a été ajoutée au réseau.

REMARQUE : *Si vous l'éteignez et l'allumez une seule fois, l'ampoule demeure au dernier mode d'inclusion connu.*

Vous avez le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmés par votre contrôleur.
Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez contrôler votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles.
Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/numéro de sécurité situé sur le côté de la boîte ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit (voir la figure 1). Entrez le code à cinq chiffres.

RETIRER OU RÉINITIALISER L'APPAREIL

1. Pour retirer un appareil du réseau Z-Wave, suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave.
2. Une fois que le contrôleur est prêt à retirer votre appareil, éteignez l'ampoule, puis allumez-la trois fois. L'ampoule intelligente clignote deux fois lorsqu'elle est retirée du réseau.

OFF → 1er ON → OFF → 2e ON → OFF → 3e ON
(0 à 3 secondes) (0 à 3 secondes) (0 à 3 secondes)

RÉTABLIR LES CONFIGURATIONS D'USINE DE VOTRE INTERRUPTEUR

1. Éteignez l'interrupteur, faites une pause d'une seconde, puis rallumez-le.
2. Répétez trois fois (quatre fois au total).
3. L'ampoule intelligente clignote deux fois lorsqu'elle est réinitialisée.

OFF → 1er ON → OFF → 2e ON → OFF → 3e ON → OFF → 4e ON
(1 à 3 secondes) (1 à 3 secondes) (1 à 3 secondes) (1 à 3 secondes)

REMARQUE : *Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur principal du réseau est manquant ou autrement inutilisable.*